

# AlcoHAWK® One Test

## Alcoholímetro Desechable

Los alcoholímetros digitales tradicionales son una gran inversión para los compradores que piensan tomarse una prueba varias veces al mes o en múltiples ocasiones durante el día. El AlcoHAWK® One Test es una opción de bajo costo y buen rendimiento para personas que se toman la prueba así mismos, o a sus seres queridos, muy pocas veces cada mes. Además, con lo que se ahorra, usted puede ordenar más de un AlcoHAWK® One Test y compartir el paquete con sus amigos y/o con sus familiares!



**Fácil de usar:** El cambio del punto rojo en el tubo a un punto blanco le indicará al usuario cuando ya se haya obtenido una muestra suficiente del aliento. La integridad de la muestra del aliento es crítica para la prueba de alcohol en el aliento - éste simple cambio de color es fácil de entender para los usuarios.

**La línea negra también ayuda para asegurarse que los usuarios entiendan los resultados de la prueba.** El cambio de color de los cristales sobre la línea del nivel de prueba es indicación de un resultado positivo de la prueba (el contenido de alcohol en la sangre del usuario sobrepasa los niveles permitidos). Productos similares no utilizan este método, dejando a los usuarios inseguros de cuántos cristales necesitan cambiar de color para indicar un resultado positivo o si ha habido un cambio suficiente en el color.

**Económico:** Una alternativa más costeable comparada a un dispositivo digital. Compre el "One Test" (una sola prueba) al mayoreo para tenerlos en múltiples localidades y efectuar la prueba a un costo mínimo.

**Presentación:** El "One Test" está disponible para su venta en unidades empacadas individualmente o al mayoreo. También tenemos a su disposición exhibidores para los puntos de venta.

**Diseño compacto:** El diseño de tubo pequeño es muy discreto y fácil de guardar.

### Niveles de prueba disponibles

.05% CAS

.08% CAS

Económico

Efectivo

Rápido

AlcoHAWK®

Q3 Innovations

[www.q3i.com](http://www.q3i.com)

2349 Jamestown Avenue, Suite 4, Independence, Iowa 50644

Tel: 319-334-3412

Fax: 319-334-3421

Email: [sales@q3i.com](mailto:sales@q3i.com)

# AlcoHAWK<sup>®</sup> One Test



Soplar



Deje de soplar



Nivel de verificación bajo



Nivel de verificación excesivo

## Cómo funciona?

El AlcoHAWK<sup>®</sup> One Test contiene cristales químicos reactivos que se activan con el alcohol. Cuando usted sopla en el tubo, el alcohol en su aliento reacciona con los cristales. Mientras más alcohol se detecte, más cristales cambiarán su color al verde. Si el color verde alcanza o se pasa de la línea negra, usted está en el nivel o excede el nivel de verificación.

## Especificaciones

Dimensiones (largo, ancho y altura)	4" x .5" x .5" (10.16 cm x 1.27 cm x 1.27 cm)
Peso	0.2 onzas (5.7 g)
Presentación	Tubo de vidrio transparente con tapas de plástico
Sensor	Cristales químicos reactivos activados por el alcohol
Tiempo de soplar	12 segundos
Tiempo de respuesta	120 segundos <sup>1</sup>
Rango del CAS	.05% o .08% CAS (Concentración de Alcohol en la Sangre) <sup>2</sup>
Precisión	Un margen de error de más o menos 2%
Uso	Un solo uso
Tiempo de vida en el exhibidor	18 meses

<sup>1</sup> - Son estimaciones, los resultados pueden variar

<sup>2</sup> - El rango del CAS depende del nivel de verificación de la unidad que se compró  
Lea la guía de instrucciones antes de usar y siga cuidadosamente las instrucciones.